



## چاپگر فارگو C50

تقاطع خیابان ولیعصر و انقلاب ساختمان ابریشم طبقه ۶ واحد ۶۰۶

٠٢١-٦٧٩٩



## مواد مصرفی

- ریبون رنگی نیم پنل ۱/۲ YMCKO فارگو
- ریبون مشکی K فارگو
- ریبون رنگی YMCKO فارگو C50

## نرم افزار چاپ کارت

نصب و راه اندازی پرینتر فارگو C50 به راحتی انجام می‌گیرد. اتصال دستگاه به سیستم از طریق کابل ارتباطی Ethernet و USB ۲.۰ برقرار می‌شود. برای کار با پرینتر فارگو باید ابتدا درایور مخصوص این پرینتر را روی سیستم خود نصب کنید. درایور پرینتر فارگو C50 را می‌توانید از همین صفحه به صورت رایگان دانلود نمایید. پرینتر را از طریق کابل‌های نامبرده به سیستم متصل نمایید. از خاموش بودن پرینتر اطمینان حاصل کنید. با چند کلیک چاپگر فارگو به درستی نصب می‌شود.

## چاپگر دست دوم فارگو C50

چاپگر دست دوم فارگو C50 تفاوتی در عملکرد با انواع نو این مدل از پرینترها ندارند. تنها تفاوت این دستگاهها در ظاهر آنها خواهد بود. چاپگرهای کارکرده براساس میزان کارکردی که داشته‌اند ممکن است شامل خط و خش روی بدنه باشند. البته ناگفته نماند برخی از چاپگرهای کارکرده به دلیل استفاده بسیار کم از نظر ظاهری هم در حد نو خواهند بود. تفاوت دیگر آنها در تعداد چاپ خواهد بود. اما توجه داشته باشید که این تفاوت بین انواع کارکرده و نو خالی در کیفیت کار دستگاه ایجاد نخواهد کرد. همچنین ویژگی برتر این دستگاهها این است که شما گاهها می‌توانید دستگاهی مشابه و در حد نو با قیمتی بسیار کمتر داشته باشید.



## مشخصات ظاهری

- برند چاپگر: فارگو
- مدل چاپگر: C50
- وزن: ۳/۴ kg
- قطر: ۲۰۱ mm
- صفحه نمایش: رنگی
- ابعاد: طول ۲۲۴ mm عرض ۳۴۸ mm



## مشخصات فنی

- نوع چاپ: مستقیم
- قابلیت چاپ: یک رو چاپ رنگی و تک رنگ
- طیف رنگی: ۱۶/۷ میلیون ۲۵۶ وجه برای هر پیکسل
- سرعت چاپ: ریبون تک رنگ مشکی ۶ ثانیه / YMCKOK ۱۶ YMCKO ۲۴ ۳۰ کارت
- ظرفیت مخزن ورودی ۵۰ کارت و ظرفیت مخزن خروجی ۳۰ کارت
- سازگاری با نرم افزارهای: MAC OS Xv10.4/v10.5 AND linux \* windows\*۳۰۰۰ /xp/server۲۰۰۳/vista۳۲bit\* ۸/۱۰
- لوازم جانبی: غلطک تمیز کننده قابل تعویض

- حافظه: ۳۲ مگابایت
- پورت اتصال: USB ۳۰۰dpi
- وضوح چاپ: ۳۰۰dpi
- ولتاژ: ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت، آمپر
- شرایط دما: ۱۸ تا ۲۷ درجه سانتی گراد
- شرایط رطوبت: ۲۰% تا ۸۰% غیر مترکم