

Printercard.ir



FARGO

چاپگر فارگو DTC1000

تقاطع خیابان ولیعصر و انقلاب ساختمان ابریشم طبقه ۶ واحد ۶۰۶

۰۲۱-۶۷۹۹

مواد مصرفی



- ریبون مشکی ۱۰۰۰ کارت یکرو
- ریبون رنگی YMCKO ۲۵۰ کارت یکرو
- ریبون رنگی YMCKOK ۲۰۰ کارت یکرو
- ریبون نیم پنل رنگی ۳۵۰ کارت یکرو
- ریبون مشکی کارت یکرو
- ریبون قرمز Red ۱۰۰۰ کارت یکرو
- کارت‌تریج آبی Blue ۱۰۰۰ کارت یکرو
- ریبون نقره‌ای ۱۰۰۰ کارت یکرو
- ریبون سفید White ۱۰۰۰ کارت یکرو
- ریبون طلایی Gold ۱۰۰۰ کارت یکرو
- ریبون سبز Green ۱۰۰۰ کارت یکرو

نرم افزار چاپ کارت

نصب و راه اندازی چاپگر کارت PVC فارگو DTC1000 به راحتی انجام می‌گیرد. همانطور که بیان شد کارت پرینتر فارگو با سیستم عامل‌های Windows، Linux، Server، Vista، XP و Windows ۲۰۰۸ & ۲۰۰۳ سازگاری دارد. فارگو DTC1000 از طریق کابل ارتباطی USB ۲/۰ و Ethernet اتصال برقرار می‌کند. وجود پورت USB نصب، راه اندازی و استفاده از این دستگاه را بسیار آسان کرده است. برای کار با پرینتر فارگو باید ابتدا درایور مخصوص این پرینتر را روی سیستم خود نصب کنید. نصب درایور پرینتر فارگو DTC1000 کار سختی نیست و نیاز به آموزش خاصی ندارد و به سادگی امکان پذیر است. کافیت درایور مخصوص این چاپگر را دانلود کنید. سپس پرینتر را از طریق کابل به سیستم وصل کنید. از خاموش بودن پرینتر مطمئن شوید. با چند کلیک پرینتر به درستی نصب می‌شود.

مشخصات ظاهری



- مدل چاپگر: DTC1000
- وزن: ۳/۴ kg
- طول: ۲۰/۱ سانتی‌متر
- عرض: ۳۴/۸ سانتی‌متر
- ارتفاع: ۲۲/۴ سانتی‌متر
- رنگ: مشکی

مشخصات فنی

- مکانیزم چاپ: حرارتی مستقیم
- نوع رنگ: ۱۶/۷ میلیون / ۲۵۶ وجه برای هر پیکسل
- رطوبت عملیاتی: ۲۰% تا ۸۰% غیر متراکم
- کدگذاری USB: انواع کارت‌های بدون تماس Mifare/iclass/hid
- ریبون: تک رنگ K مشکی ۱۰۰۰ عدد چاپ ECO/EZ
- حداکثر ظرفیت مخزن ورودی ۱۰۰ کارت و خروجی ۵۰ کارت
- دمای عملیاتی: ۱۸ تا ۲۷ درجه سانتی‌گراد
- تمیز کننده: غلطک تمیز کننده قابل تعویض
- حافظه داخلی: ۳۲ مگابایت رم
- صفحه نمایش: به صورت کلیدهای رنگی
- پورت اتصال: USB
- ولتاژ: ۱۰۰ تا ۲۴۰ ولت

